

Anleitung zur Einrichtung von kundeneigenen Routern



innogy



Folgende Einstellungen sind an Ihrem Router vorzunehmen*:

Internet-Zugang

(innogy speed 16 oder RWE highspeed 16)

Werden Zugangsdaten benötigt? (im Kundenportal)	JA
--	----

Internet-Zugang

(innogy highspeed 30, 60, 120 und 300)

VLAN	132
Werden Zugangsdaten benötigt?	NEIN

Telefonie-Einrichtung

VLAN	232
------	-----

PBit	5
------	---

Separate Verbindung für Internettelefonie (PVC)	JA
--	----

Werden Zugangsdaten benötigt? (im Kundenportal)	JA
--	----

IP-Adressen über DHCP beziehen	JA
--------------------------------	----

Rufnummer anlegen

DTMF	Inband
------	--------

Ruf-Nr. für die Anmeldung verwenden	NEIN
-------------------------------------	------

Anmeldung immer über eine Internetverbindung	NEIN
---	------

* Beispielangaben anhand einer AVM Fritzbox, bei anderen Router Herstellern können die angegebenen Optionen abweichen.